

Dräger REGIS® 300 Elektronische Atemschutz- Überwachungstafel



Die neue Dräger REGIS® 300 ist eine handliche und robuste Tafel zur ständigen Überwachung von Atemschutz-Geräteträgern, die sich im Einsatz befinden. So ist eine einfache Kontrolle der Einsatzzeiten sowie die automatische Zwischenalarmierung – nach Ablauf von fest definierten Zeiten – möglich. Denn: Einsatzkontrolle kann lebensrettend sein!

Überwachung

Mit der Dräger REGIS® 300 können drei Einsatzteams mit jeweils bis zu drei Geräteträgern gleichzeitig überwacht werden. Dazu ist die Tafel mit drei beleuchtbaren Display-Kurzzeit-Uhren ausgestattet, die rückwärts zählend den Ablauf der Einsatzzeit anzeigen.

Sollte während eines Einsatzes ein kurzzeitiges Entfernen von der Tafel notwendig sein, kann ein externer Signalgeber mit der Tafel verwendet werden. Das serienmäßig in der Tafel integrierte Sendemodul ermöglicht dann die Weiterleitung der Alarmsignale in einer Entfernung von bis zu 40 Metern.

Die Echtzeit kann per Knopfdruck kurzzeitig im 3. Display abgefragt werden. Zur besseren Sichtbarkeit bei Rauch oder im Dunkeln kann man außerdem per Knopfdruck die Beleuchtung der Anzeigen aktivieren.

Alarmierung

Wenn die Einsatzzeit abgelaufen ist, warnt ein elektronischer Signalgeber im Gerät mit einem deutlich hörbaren Dauer-Signalton und einem zusätzlichen visuellen Alarm über die blinkende LED-Leuchte des betroffenen Einsatztrupps.

Dieser akustische und visuelle Alarm erscheint zusätzlich auch nach 1/3 und 2/3

der abgelaufenen Zeit als Zwischenwarnung – so wie es in der Deutschen Feuerwehrdienstvorschrift 7 vorgeschrieben ist. Die Einsatzzeit der Tafeln ist werkseitig auf 30 Minuten eingestellt, kann aber per Knopfdruck einfach und schnell im 10- oder 1-Minuten-Takt verändert werden.

Dokumentation

Das mit international verständlichen Symbolen versehene, in die Tafel integrierte Beschriftungsfeld, kann zur Dokumentation der Einsatzdaten genutzt werden. Neben der Überprüfung der Einsatzzeit haben Sie auch die Möglichkeit, die Daten der Einsatzkräfte wie Namen, Atemschutzgerät, Flaschendruck sowie Start und errechnetes Ende des Einsatzes zu dokumentieren. Die Daten werden einfach auf der per Klemmleiste zu befestigenden Beschriftungsfolie eingetragen und können damit dann später abgeheftet werden.

Farbige Namensschilder – die Farben sind den verschiedenen Atemschutzgerädetypen zugeordnet – können außerdem mit Daten der Geräteträger versehen werden (siehe Zubehör).

Dräger REGIS® 300 – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.



Dräger REGIS® 300:
Elektronische Überwachungs-
tafel für Atemschutzgeräte

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T):	40 x 34,5 x 4,5 cm
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger REGIS® 300 Überwachungstafel	(mit integriertem Sendemodul)	R 55 950
Zubehör:		
Externer Signalgeber	Mit integriertem Empfänger für optischen Alarm über Blitzsignale und akustischen Alarm über elektronischen Signalgeber. Reichweite 40 Meter.	R 54 994
Namensschilder, jeweils 10er-Set	Erhältlich in folgenden Versionen:	
inkl. Karabinerhaken zur Befestigung an der Überwachungstafel Dräger REGIS® 300	Namensschilder rot (Definition: Kurzzeit – bzw. Normalzeit-Atmenschutzgerät, 25 oder 30 Minuten)	R 54 532
(Aufkleber zum Eintragen von Daten des Atemschutz-Geräteträgers inkl.)	Namensschilder blau (Definition: Langzeit – bzw. Kreislauf-Atmenschutzgerät, 120 oder 240 Minuten)	R 54 533
	Namensschilder gelb (Definition: Langzeit-Pressluftatmer, d.h. 2-Flaschen-Gerät, 50 Minuten)	R 54 534



NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com